

Contact ID üzenetkódok

Összeállítás leírások, CID táblázatok alapján

Készült: 2011. január

CID	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864 ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
100	Medical	I	I	I	N	I	[A] billentyű lenyomása	Orvosi segélykérés -	Orvosi jelzés
		N	I	I	I	I	24 órás orvosi (Medical) zóna	[A] billentyű lenyomása	
101	Pendant transmitter		I	I		I	24 órás vészhelyzeti, mentőhívó (Emergency) zóna	Orvoshívás	Orvosi jelzés
102	Fail to report in						I	Ha a zóna nem lett megsértve az inaktivitás figyelési idő alatt	Nincs érzékelés hibajelzés
110	Fire		I		I	I	I	Standard, Késleltetett, Auto ellenőrzött tűzzónák	Tűzjelzés
			N		N	N	I	[F] billentyű lenyomása	
111	Smoke		I	N		I	I	PGM2 (opció #04) 2 vezetékes füstérzékelő riasztása	Füstjelzés
			N	I		N		2 vezetékes füstérzékelő riasztása, Tűzzónák	
112	Combustion								Égéstermék észlelése
113	Waterflow		I	I			N	Vízáramlás (Waterflow) zóna	Tűzjelzés
			I	N			I	Spinkler zóna	
114	Heat								Hőérzékelő
115	Pull Station	I	I	I		I		[F] billentyű lenyomása	Kézi jelzésadó
116	Duct								Porérzékelő
117	Flame								Lángérzékelő
118	Near Fire Alarm								Tűz előriasztás – közeli tűz riasztás
120	Panic	I	I	I		I	I	[P] billentyű lenyomása	Pánik jelzés
		N	N	N		I	I	24 órás pánik zóna	
121	Duress		I		I	I	I	Pánikkód, Kényszerített kód, Csapdakód használata	Kényszerített kikapcsolás
122	Silent		I	I	I	I	I	24 órás Holdup zóna	Csendes támadásjelzés
123	Audible								Hangos támadásjelzés
124	Duress - Access Granted								Kényszerítés–Belépés engedélyezve
125	Duress - Egress Granted								Kényszerítés–Kilépés engedélyezve

CID	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
130	Burglary	I	N	N	N	N	N	Minden zónariasztás	Betörés – zónariasztás	Betörésjelzés
		N	I	I	I	I	I	Késleltetett, azonnali, követő, otthonmaradó zóna		
		N	N	N	N	I	I	Nappali, éjszakai zóna		
		N	I	I	N	I	I	24 órás Betörés zóna (Burglary)		
		N	I	N	N	N	N	24 órás Bell/Buzzer zóna		
		N	N	N	I	N	N	24 órás szeizmikus		
131	Perimeter								Héjvédelmi zóna riasztása	Betörésjelzés
132	Interior								Követő zóna riasztása	Betörésjelzés
133	24 hour								24 órás zóna riasztása	Betörésjelzés
134	Entry/Exit								Késleltetett zóna riasztása	Betörésjelzés
135	Day/Night								Nappali / éjszakai zóna riasztása	Betörésjelzés
136	Outdoor								Kültéri érzékelő riasztása	Betörésjelzés
137	Tamper								Tamper – Szabotázs	Betörésjelzés
138	Near Alarm								Előriasztás	Betörésjelzés
139	Intrusion Verifier		I	I	I		I	Rendőrségi kód: Meghatározott időn belül két zóna riasztásba kerül	Általános riasztás	Betörésjelzés
140	General Alarm	I	N			I	N	Rendőrségi kód – Keresztzóna riasztás: Meghatározott időn belül két zóna riasztásba kerül	Általános riasztás	Általános riasztás
		N	I			I	I	PGM2 (opció #23/24) riasztás		
		N	N			I	I	Néhány 24 órás zóna		
141	Polling Loop Open								Lekérdezési hurok szakadt	Általános riasztás
142	Polling Loop Short								Lekérdezési hurok rövidzárlatban	Általános riasztás
143	Expansion Module Failure	I	I			I	I	Bővítő modul hiba (PC5108, PC5132, Zónabemenetes kezelő is)	Bővítőmodul hiba	Általános riasztás
144	Sensor Tamper	I	I			I	N	Zóna szabotázs	Zónaszabotázs	Általános riasztás
145	Expansion Module Tamper	I	I		I	I	I	Beléptetett modul szabotázsjelzése	Bővítőmodul szabotázs	Általános riasztás
146	Silent Burglary								Csendes betörés zónariasztás	Általános riasztás
147	Sensor Supervision Failure								Érzékelő felügyeleti hiba	Általános riasztás

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
150	24 Hour Non-Burglary		I	I		N	N	24 órás Gas, Heating, Water, Freeze, Technical	24 órás nem betörés riasztás	Nem betörés riasztás
			N	N		I	I	24 órás felügyelt		
			N	N		N	I	24 órás bell/buzzer		
151	Gas Detect					I	I	24 órás gáz	Gáz érzékelés	Nem betörés riasztás
152	Refrigeration								Hűtés érzékelő	Nem betörés riasztás
153	Loss of Heat								Hőmérsékletcsökkenés	Nem betörés riasztás
154	Water Leakage					I	N	24 órás Sprinkler	Vízáramlás	Nem betörés riasztás
						N	I	24 órás Water		
155	Foil Break								Fólia szakadás	Nem betörés riasztás
156	Day Trouble								Nappali zóna hibája	Nem betörés riasztás
157	Low Bottled Gas Level								Alacsony gázszint	Nem betörés riasztás
158	High Temp					I	I	24 órás hő	Magas hőmérséklet	Nem betörés riasztás
159	Low Temp					I	I	24 órás fagyás	Alacsony hőmérséklet	Nem betörés riasztás
160	24 Hour Non-Burglary								24 órás nem betörés riasztás	Nem betörés riasztás
161	Loss of Air Flow								Légáramlás csökkenés	Nem betörés riasztás
162	Carbon Monoxide Detected						I	CO érzékelő	CO érzékelés	Nem betörés riasztás
163	Tank Level								Töltési szint	Nem betörés riasztás
200	Fire Supervisory					I	I	24 órás felügyelt tűz	Felügyelet tűz	Tűzfelügyeleti hiba
201	Low Water Pressure								Alacsony víznyomás	Tűzfelügyeleti hiba
202	Low CO2								Alacsony CO2	Tűzfelügyeleti hiba
203	Gate Valve Sensor								Szelep érzékelő	Tűzfelügyeleti hiba
204	Low Water Level								Alacsony vízszint	Tűzfelügyeleti hiba
205	Pump Activated								Pumpa aktiválva	Tűzfelügyeleti hiba
206	Pump Failure								Pumpa hiba	Tűzfelügyeleti hiba
210	Fire Supervisory								Tűzfelügyelet	Tűzfelügyeleti hiba

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
300	System Trouble	I	I	I	I	I	N	Aux. tápfeszültség hiba	Rendszerhibák	Rendszerhiba
		I	I	N	N	I	I	Szerviz szükséges hibák esetén		
		N	N	N	N	N	N	000: RF ütközés vagy hardver hiba 001: Alternatív kommunikátor hiba		
301	AC Loss	I	I	I	I	I	I	Központ AC tápellátási hibája	AC hiba	Rendszerhiba
302	Low System Battery	I	I	I	I	I	I	Központ akkumulátora rossz	Alacsony rendszer akkumulátor	Rendszerhiba
303	RAM Checksum Bad								RAM ellenőrző összeg rossz	Rendszerhiba
304	ROM Checksum Bad								RAM ellenőrző összeg rossz	Rendszerhiba
305	System Reset								Rendszer reszet	Rendszerhiba
306	Panel Programming Changed								Panel program megváltoztatva	Rendszerhiba
307	Self-test Failure			I				Periodikus teszt meglévő hibánál	Önteszt hiba	Rendszerhiba
308	System Shutdown								Rendszer lekapcsolás	Rendszerhiba
309	Battery Test Failure								Akkumulátorteszt hiba	Rendszerhiba
310	Ground Fault		I			I		PC5700-as modul földhiba	Földelési hiba	Rendszerhiba
311	Battery Missing / Dead								Akkumulátor hiányzik/tönkrement	Rendszerhiba
312	Power Supply Overcurrent						I	Aux. tápfeszültség hiba	Tápegység túláram	Rendszerhiba
313	Engineer Reset								Mérnöki reszet	Rendszerhiba
320	Sounder / Relay								Hangjelző / relé	Hangjelző / relé hiba
321	Bell 1	I	I	I	I	I	I	Központ szirénaáramkör hiba	Sziréna 1	Hangjelző / relé hiba
322	Bell 2								Sziréna 2	Hangjelző / relé hiba
323	Alarm Relay								Riasztási relé	Hangjelző / relé hiba
324	Trouble Relay								Hiba relé	Hangjelző / relé hiba
325	Reversing Relay								Írányváltó relé	Hangjelző / relé hiba
326	Notification Appliance Ckt.#3								Figyelmeztető berendezés #3	Hangjelző / relé hiba
327	Notification Appliance Ckt.#4								Figyelmeztető berendezés #4	Hangjelző / relé hiba
330	System Peripheral Trouble			I	I		I	Modul hibajelzés (AC, akku, stb.)	Rendszer kiegészítőeszköz hiba	Kiegészítőeszköz hiba

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
331	Polling Loop Open								Lekérdezési hurok szakadt	Kiegészítőeszköz hiba
332	Polling Loop Short								Lekérdezési hurok rövidzárlatban	Kiegészítőeszköz hiba
333	Expansion Module Failure	I	I	I	I	I		Kommunikációs hiba egy modullal	Bővítőmodul hiba	Kiegészítőeszköz hiba
334	Repeater Failure								Jelismétlő hiba	Kiegészítőeszköz hiba
335	Local Printer Out of Paper				I			PC6400 modul nyomtatóhiba	Helyi nyomtató papír hiba	Kiegészítőeszköz hiba
336	Local Printer Failure								Helyi nyomtató hiba	Kiegészítőeszköz hiba
337	Exp. Module DC Loss								Bővítőmodul DC hiba	Kiegészítőeszköz hiba
338	Exp. Module Low Battery								Bővítőmodul alacsony akkumulátor fesz.	Kiegészítőeszköz hiba
339	Exp. Module Reset								Bővítőmodul reset	Kiegészítőeszköz hiba
340	System Peripheral Trouble								Rendszer kiegészítőeszköz hiba	Kiegészítőeszköz hiba
341	Exp. Module Tamper								Bővítőmodul szabotázs	Kiegészítőeszköz hiba
342	Exp. Module AC Loss								Bővítőmodul AC hiba	Kiegészítőeszköz hiba
343	Exp. Module Self-test Fail								Bővítőmodul önteszt hiba	Kiegészítőeszköz hiba
344	RF Receiver Jam Detect								Rádiós vevő RF ütközés jelzése	Kiegészítőeszköz hiba
350	Communication Trouble						I	Alternatív kommunikátor kommunikációs hiba	Kommunikációs hiba	Kommunikációs hiba
351	Telco 1 Fault	I	I	I	I	I	I	Telefonvonal hiba / helyreállítás	Hibás komm. az 1-es számra	Kommunikációs hiba
		N	I	I	N	I	N	PC5700-as modul telefonvonal 1 hiba	Telefonvonal 1 hiba / helyreállítás	
352	Telco 2 Fault	I	I	I		I		PC5700-as modul telefonvonal 2 hiba	Hibás komm. a 2-es számra Telefonvonal 2 hiba / helyreállítás	Kommunikációs hiba
353	Long Range Radio Trans. Fault				I			Links felügyeleti zóna	Rádiós átjelző hiba	Kommunikációs hiba
354	Failure to Communicate Event	I	I	I	I	I	I	Kommunikációs hiba valamely vonalon / helyreállítás	Hibás kommunikációs esemény	Kommunikációs hiba
355	Loss of Radio Supervision								Rádió felügyelet hiba	Kommunikációs hiba
356	Loss of Central Polling								Rádió központi lekérdezési hiba	Kommunikációs hiba
357	Long R. Radio VSWR Problem								Rádiós VSWR hiba	Kommunikációs hiba
360	Communication Trouble								Kommunikációs hiba	Kommunikációs hiba

CID	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864 ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
370	Protection Loop							Védőhurok	Jelzőhurok hiba
371	Protection Loop Open							Védőhurok szakadt	Jelzőhurok hiba
372	Protection Loop Short		I			I	Zónahiba (rövidzár, vez.nélk.-nél felügyelet hiba) Tűzzónák szakadása	Védőhurok rövidzárlatban, felügyeleti hiba	Jelzőhurok hiba
			I			N			
373	Fire Trouble		I	N	I	I	Tűzzóna hiba 2 vezetékes füstérzékelő hurok hibája (nyitott), tűzzónahiba	Tűzzóna hiba	Jelzőhurok hiba
			N	I	N	N			
374	Exit Error Alarm (Zone)					I	I	Kilépési hiba	Jelzőhurok hiba
375	Panic Zone Trouble							Pánikzóna hiba	Jelzőhurok hiba
376	Hold-up Zone Trouble							Támadásjelző zóna hiba	Jelzőhurok hiba
377	Swinger Trouble							Csengő hiba	Jelzőhurok hiba
378	Cross Zone Trouble			I		I	I	Betörés nem ellenőrzött	Jelzőhurok hiba
380	Sensor Trouble		I	N			N	24 órás felügyelt (supervisory) zóna	Érzékelő zóna hiba
			N	N			I	Zónahiba (rövidzár), ZZZ: Zóna, 070-073: vez.nélk. billentyűzet, 080-083: vez.nélk. hangjelző	
			N	I			N	Zónaszabotázs	
381	Loss of Supervision - RF							Eszköz felügyeleti hiba – RF	Érzékelő hiba
382	Loss of Supervision - RPM							Eszköz felügyeleti hiba – RPM	Érzékelő hiba
383	Sensor Tamper			I	N		I	Zónaszabotázs), ZZZ: Zóna, 070-073: vez.nélk. billentyűzet, 080-083: vez.nélk. hangjelző	Érzékelő szabotázs
				N	I		N	Zónahiba, zónaszabotázs	
384	RF Low Battery	I	I	I		I	I	Rádiós (WLS) eszköz akkumulátor hiba), ZZZ: Zóna, 000: vez.nélk. billentyűzet, hangjelző, stb.	Érzékelő hiba
385	Smoke Detector Hi Sensitivity							Füstérzékelő magas érzékenység	Érzékelő hiba
386	Smoke Det. Low Sensitivity							Füstérzékelő alacsony érzékenység	Érzékelő hiba
387	Intrusion Det. Hi Sensitivity							Behatolásjelző érzékelő magas érzékenység	Érzékelő hiba
388	Intrusion Det. Low Sensitivity							Behatolásjelző érzékelő alacsony érzékenység	Érzékelő hiba
389	Sensor Self-test Failure							Érzékelő önteszt hiba	Érzékelő hiba

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
391	Sensor Watch Trouble								Érzékelő hiba	Érzékelő hiba
392	Drift Compensation Error								Szennyezéskompenzációs hiba	Érzékelő hiba
393	Maintenance Alert								Karbantartási figyelmeztetés	Érzékelő hiba
400	Open / Close	I	I	N		I	I	I	Speciális nyitás / zárás (gyors, kulcsos kapcsolós, automata, funkciógomb, DLS, stb.)	Nyitás / zárás
		N	N	I		N	N	N	Partíció élesítve / hatástalanítva	
401	Open / Close By User					I	I	I	Rendszer élesítve / hatástalanítva (Felhasználó által)	Felhasználói nyitás / zárás
402	Group Open / Close	I	I	N	I				Nyitás / zárás (Felhasználó által)	Partíció nyitás / zárás
		N	N	I	I				Nyitás / zárás felhasználói kóddal, speciális	
403	Automatic Open / Close			I	I				Automatikus élesítés / hatástalanítás	Automatikus nyitás / zárás
404	Late to Open / Close		I			I			Élesítés automata élesítés előriasztása alatt	Késő a nyitáshoz / záráshoz
405	Deferred Open / Close	I	I	I	I	I			Automata élesítés törlése	Automatikus élesítés törölve
406	Cancel	I	I	N	I	N	N	N	Nyitás riasztás után	Riasztás törlése / nyitás riasztás után
		N	N	I	N	I	I	I	Riasztás törlése	
407	Remote Arm / Disarm								Távvezérelt élesítés / hatástalanítás	Nyitás / zárás
408	Quick Arm								Gyors élesítés	Nyitás / zárás
409	Keyswitch Open / Close								Kulcsos kapcsolós nyitás / zárás	Nyitás / zárás
410	Remote Access								Távoli hozzáférés	Távoli hozzáférés
411	Callback Request Made	I	I	I	I	I	I	I	DLS programozás kezdete (telefonon)	Távoli hozzáférés
412	Successful Download / Access	I	I	I	I	I	I	I	DLS programozás vége (telefonon)	Távoli hozzáférés
413	Unsuccessful Access								Sikertelen hozzáférés	Távoli hozzáférés
414	System Shutdown Comm. Received								Rendszer lekapcsolási üzenet vétele	Távoli hozzáférés
415	Dialer Shutdown Comm. Received								Tárcsázó lekapcsolási üzenet vétele	Távoli hozzáférés
416	Successful Upload								Sikeres feltöltés	Távoli hozzáférés
420	Access Control								Hozzáférés - Belépés vezérlés	Belépés vezérlés

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
421	Access Denied	I	I	I	I	I		Kezelő kizárása (a programozottnál több rossz kód beírása)	Hozzáférés – Belépés megtagadva	Belépés vezérlés
422	Access Report by User								Felhasználói Hozzáférési – Belépési jelentés	Belépés vezérlés
423	Forced Access								Kényszerített Belépés	Belépés vezérlés
424	Egress Denied								Kilépés megtagadva	Belépés vezérlés
425	Egress Granted								Kilépés engedélyezve	Belépés vezérlés
426	Access Door Propped Open								Bejárat ajtó nyitása biztosított	Belépés vezérlés
427	A. Point Door Status Monitor Trouble								Belépési pont állapotjelző hiba	Belépés vezérlés
428	Access Point Request to Exit Trouble								Belépési ponton kilépés kérési hiba	Belépés vezérlés
429	Access Program Mode Entry								Belépés beléptető programozásba	Belépés vezérlés
430	Access Program Mode Exit								Kilépés beléptető programozásból	Belépés vezérlés
431	Access Threat Level Change								Hozzáférési szint megváltoztatva	Belépés vezérlés
432	Access Relay / Trigger Fail								Beléptető relé / indítójel hiba	Belépés vezérlés
433	Access RTE Shunt								Beléptető RTE kiiktatás	Belépés vezérlés
434	Access DSM Shunt								Beléptető DSM kiiktatás	Belépés vezérlés
440	System Open / Close								Rendszer nyitás / zárás	Belépés vezérlés
441	Armed STAY								Otthonmaradó élesítés	Belépés vezérlés
442	Keyswitch Armed STAY								Otthonmaradó élesítés kulcsos kapcsolóval	Belépés vezérlés
450	Exception Open / Close								Nyitás / zárás kizárás	Belépés vezérlés
451	Early Open / Close								Korai nyitás / zárás	Belépés vezérlés
452	Late Open / Close								Késői nyitás / zárás	Belépés vezérlés
453	Failed to Open						I	Késő a nyitáshoz	Nyitásnál hiba	Belépés vezérlés
454	Failed to Close	I	I	I		I	N	A beállított időzítő ideje alatt nem volt élesítés , vagy aktivitás a területen	Zárásnál hiba	Belépés vezérlés
		N	N	N		N	I			
455	Auto-arm Failed						I	Automataélesítés törlése	Automataélesítési hiba	Belépés vezérlés

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
456	Partial Arm			N I	N I	I N	I N	Részleges élesítés; egy vagy több zóna ki lett iktatva (programozható 556-as kódnak) Részleges élesítés; egy vagy több zóna ki lett iktatva	Részleges élesítés	Belépés vezérlés
457	Exit Error (User)								Kilépési hiba (felhasználónál)	Belépés vezérlés
458	User On Premises			I I N	N I N	N N I	N N I	Nyitás riasztás után (programozható 558-as kódnak) Programozói módból kilépés / módba belépés Felhasználó az épületben - Riasztás utáni nyitás Nyitás riasztás után	Programozói módba belépés Felhasználó az épületben - Riasztás utáni nyitás	Belépés vezérlés
459	Recent Close	I	I	I		I	I	Élesítés után, két percen belüli riasztás	Rontott zárás	Belépés vezérlés
461	Wrong Code Entry					I	I	Kezelő kizárás, rossz kóddal való próbálkozás	Rossz kód bevitel	Belépés vezérlés
462	Legal Code Entry								Helyes kód bevitel	Belépés vezérlés
463	Re-arm After Alarm								Riasztás utáni újraélesítés	Belépés vezérlés
464	Auto-arm Time Extended								Automata élesítés elhalsztva	Belépés vezérlés
465	Panic Alarm Reset								Pánik riasztás törölve	Belépés vezérlés
466	Service On / Off Premises								Szerelő az épületben	Belépés vezérlés
470	Partial Closing	N I	N I			I N		Egy, vagy több kiiktatott zónás élesítés (prog.-ható 570-as kódnak) Egy, vagy több kiiktatott zónás élesítés	Részleges zárás	Belépés vezérlés
500	System Disables								Rendszer letiltások	Rendszer letiltás
501	Access Reader Disable								(Beléptető) Kártyaolvasó tiltva	Rendszer letiltás
510	Sounder / Relay Disables								Hangjelző / relé tiltva	Hangjelző / relé tiltva
520	Sounder / Relay Disables								Hangjelző / relé tiltva	Hangjelző / relé tiltva
521	Bell 1 Disable								Sziréna 1 tiltva	Hangjelző / relé tiltva
522	Bell 2 Disable								Sziréna 2 tiltva	Hangjelző / relé tiltva
523	Alarm Relay Disable								Riasztási relé tiltva	Hangjelző / relé tiltva
524	Trouble Relay Disable								Hibajelző relé tiltva	Hangjelző / relé tiltva
525	Reversing Relay Disable								Irányjelző relé tiltva	Hangjelző / relé tiltva

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
526	Notification Appl. Ckt. #3 Disable								Figyelmeztető berendezés #3 tiltva	Hangjelző / relé tiltva
527	Notification Appl. Ckt. #4 Disable								Figyelmeztető berendezés #4 tiltva	Hangjelző / relé tiltva
530	System Peripheral Disables								Rendszer kiegészítőeszköz letiltások	Kiegészítőeszköz
531	Module Added								Modul hozzáadva	Kiegészítőeszköz
532	Module Removed								Modul törölve	Kiegészítőeszköz
540	System Peripheral Disables								Rendszer kiegészítőeszköz hiba	Kiegészítőeszköz
550	Communications Disables								Kommunikációs letiltások	Kommunikációs letiltás
551	Dialer Disabled								Tárcsázó tiltva	Kommunikációs letiltás
552	Radio Transmitter Disabled								Rádiós átjelző tiltva	Kommunikációs letiltás
553	Remote Upload / Download Disabled								Távoli feltöltés / letöltés tiltva	Kommunikációs letiltás
556	Partial Closing			I				Részleges élesítés; egy vagy több zóna ki lett iktatva	Részleges élesítés	Kommunikációs letiltás
558	Opening After Alarm			I				Nyitás riasztás után	Nyitás riasztás után	Kommunikációs letiltás
560	Communications Disables								Kommunikációs letiltások	Kommunikációs letiltás
570	Zone / Sensor Bypass						I	Automatikus zónakiiktatás élesítéskor	Zóna / érzékelő kiiktatva	Kiiktatások
571	Fire Bypass			I				Tűzzóna kiiktatva	Tűzzóna kiiktatva	Kiiktatások
572	24 Hour Zone Bypass								24 órás zóna kiiktatva	Kiiktatások
573	Burglary Bypass								Betörés zóna kiiktatva	Kiiktatások
574	Group Bypass								Partíció kiiktatva	Kiiktatások
575	Swinger Bypass								Szirána lekapcsolva	Kiiktatások
576	Access Zone Shunt			I				PC4820 kiiktatva, élesítés alatt	Beléptetési pont zónája kiiktatva	Kiiktatások
577	Access Point Bypass								Belépési pont kiiktatva	Kiiktatások

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
600	Test / Miscellaneous								Teszt / Egyéb	Teszt / kiegészítő jelzés
601	Manual Trigger Test Report	I	I	I	I	I	I	[*][6]-os felhasználói teszt	Felhasználói tesztjelentés	Teszt / kiegészítő jelzés
602	Periodic Test Report	I	I	I	I	I	I	Periodikus (24 órás) teszt	Periodikus tesztjelentés	Teszt / kiegészítő jelzés
603	Periodic RF Transmission	I	I	I	I			LINKS 1000 Periodikusteszt	Periodikus RF átjelzés	Teszt / kiegészítő jelzés
604	Fire Test			I				Tűzjelző teszt	Tűzjelző teszt	Teszt / kiegészítő jelzés
605	Status Report to Follow								Állapot jelentés következik	Teszt / kiegészítő jelzés
606	Listen-In to Follow								Behallgatás következik	Teszt / kiegészítő jelzés
607	Walk Test Mode		I	I	I	I	I	Sétateszt kezdete/vége	Sétateszt kezdete / vége	Teszt / kiegészítő jelzés
608	Periodic Test-System Trble Present		I			I	I	Periodikus (24 órás) teszt meglévő hiba esetén	Periodikus tesztjelentés meglévő hibánál	Teszt / kiegészítő jelzés
609	Video Transmitter Active								Videó átvitel aktiválás	Teszt / kiegészítő jelzés
610	Test / Miscellaneous								Teszt / Egyéb	Teszt / kiegészítő jelzés
611	Point Tested OK								Belépési pont tesztelve	Teszt / kiegészítő jelzés
612	Point Not Tested								Belépési pont nincs tesztelve / rossz	Teszt / kiegészítő jelzés
613	Intrusion Zone Walk Tested								Behatolásjelző zóna tesztelve	Teszt / kiegészítő jelzés
614	Fire Zone Walk Tested								Tűzzóna tesztelve	Teszt / kiegészítő jelzés
615	Panic Zone Walk Tested								Pánik zóna tesztelve	Teszt / kiegészítő jelzés

CID	Angol megnevezés	PC585 PCI565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
616	Service Request								Szerviz szükséges	Teszt / kiegészítő jelzés
620	Event Log								Eseménytár bejegyzés	Teszt / kiegészítő jelzés
621	Event Log Reset								Eseménytár törölve	Teszt / kiegészítő jelzés
622	Event log 50% Full					I		Az eseménytár majdnem megtelt (75%) az utolsó feltöltés óta	Eseménytár 50%-ig megtelt	Teszt / kiegészítő jelzés
623	Event Log 90% Full		I			I		Az eseménytár majdnem megtelt (75%) az utolsó feltöltés óta	Eseménytár közel megtelt	Teszt / kiegészítő jelzés
624	Event Log Overflow								Eseménytár túlírva	Teszt / kiegészítő jelzés
625	Time / Date Reset								Idő / dátum beállítva	Teszt / kiegészítő jelzés
626	Time / Date Inaccurate								Idő / dátum pontatlan	Teszt / kiegészítő jelzés
627	Program Mode Entry		I			I	I	Programozói módba belépés	Programozói módba belépés	Teszt / kiegészítő jelzés
628	Program Mode Exit		I			I	I	Programozói módból kilépés	Programozói módból kilépés	Teszt / kiegészítő jelzés
629	32 Hour Event Log Marker								32 órás eseménytár bejegyzés	Teszt / kiegészítő jelzés
630	Schedule Change								Időrendi táblázat megváltoztatva	Teszt / kiegészítő jelzés
631	Exception Schedule Change								Kizárások időrendi táblázata megváltoztatva	Teszt / kiegészítő jelzés
632	Access Schedule Change								Belépések időrendi táblázata megváltoztatva	Teszt / kiegészítő jelzés
640	Personnel Monitoring								Személyes megfigyelés	Teszt / kiegészítő jelzés
641	Senior Watch Trouble								Figyelő hiba	Teszt / kiegészítő jelzés

CID	Angol megnevezés	PC585 PC1565	PC5020	PC4020	PC6010	PC1616 PC1832 v4.1 PC1864 PC1616 PC1832 v4.2 PC1864	ALEXOR PC9155	Mikor küldi a DSC központ	Magyar /ajánlott /megnevezés	Csoport
642	Latch-Key Supervision								Reteszár felügyelet	Teszt / kiegészítő jelzés
650	Miscellaneous								Egyéb	Teszt / kiegészítő jelzés
651	Reserved for Ademco Use								Foglalt Ademco felhasználásra	
652	Reserved for Ademco Use								Foglalt Ademco felhasználásra	
653	Reserved for Ademco Use								Foglalt Ademco felhasználásra	
654	System Inactivity					I	I	A beállított időzítő ideje alatt nem volt élesítés , vagy aktivitás a területen	Rendszer használaton kívül	Teszt / kiegészítő jelzés

A leírás különböző kiadványok, táblázatok alapján készült.

PC585 v2.3

PC1565-2P v2.2

PC5020 v3.2

PC4020 v3.3

PC6010 v2.1

PC1616/PC1832/PC1864 v4.1

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2

ALEXOR, PC9155 v1.0

A DSC központok automatikus Contact ID üzenetkódjai tesztelve lettek a következő központokkal:

PC585 v2.3

PC1565-2P v2.2

PC5020 v3.2

PC4020 v3.3

PC6010 v2.1

Ha észrevétele, javaslata van, kérjük az alábbi elérhetőségeken jelezze:

DSC Hungária Kft
gede@dshungaria.hu
210-33-59 / 41

Gede Ferenc