

# DSC NEO központok programozása DLS5 szoftverrel TL280 modulon keresztül

1. A **TL280 modult engedélyezni kell** a [382] szekció **2-es opció** bekapcsolásával (Alternatív kommunikátor modul engedélyezése)
2. DLS 5-ben az **új ügyfél létrehozásánál** hozzá kell adni a TL280 modult és meg kell adni a modul IP címét, amit a [851] [992] szekcióból kell kiolvasni.

**Megjegyzés!** A TL280 alapértelmezett beállítás szerint dinamikusan kap IP címet. A TL280-nak és a programozó PC-nek ugyanabban a hálózati tartományban kell lennie.

**Új (Alap) ügyfél létrehozása**

**Általános ügyfél információ**

Ügyfél név:

Ügyfél csoport:

Panel típus:

Kapcsolat típusa:

IP:

Ügyfél minta:

**TL280(R)E v5.6**

Kommunikátor ID (MAC Address):

[851][011] GS / IP telepítési kód:

**HS2032 v1.3CE**

[404] Panel ID Azonosító:

[403] DLS letöltési hozzáférési kód:  Írjon be 6 hexadecimális karaktert.

☒ Ügyfél nyitása

Válasszuk ki a központ típusát

Válasszuk ki a modul típusát

Adjuk meg a TL280 IP címét [851] [992]

Adjuk meg az IP telepítési kódot gyári érték: CAFE

Adjuk meg a DLS letöltési kódot, gyári érték a központ típusa + 00

3. DLS 5-ben az ügyfelet megnyitva a feltöltés-letöltés felugró ablakában a kapcsolat típusánál az IP kell kiválasztani a kommunikátornál és a központnál is.

**Globális feltöltés panelről a számítógépre**

Alap Napirend

| Kiválasztva                         | Panel          | Kapcsolat típusa | Felhasználói kód | Eszköz ID            | Eseménytár |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | TL280(R)E v5.6 | IP               | CAFE             | 0000000000034F618C8A |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HS2032 v1.3    | IP               | 203200           | 2032000000           | Nem        |

PC-Link (Bejövő)  
PSTN (Bejövő)  
IP  
IP/GPRS (Bejövő)

**Megjegyzés**

☐ Automata bontás, ha befejezte

☐ Alapértelmezett kapcsolat helyett PC-Link kábel kapcsolatot

4. Ha kommunikáció közben a kapcsolat megszakad a „Kijelölések kommunikálása” gombbal a feltöltés folytatható.