

Figyelmeztetés!

Ez a segédlet nem tartalmazza a rendszer működéséhez, használatához és bállításához szükséges összes információt. A készülék használatával és működésével kapcsolatos további információt a PowerSeries NEO Telepítési kézikönyvben talál. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át a PowerSeries NEO Telepítési kézikönyvet is!

SCAN ME



DSC NEO

GYORS BEÁLLÍTÁSI SEGÉDLET

1. Adatok

Ügyfél: _____

Cím: _____

Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____

Telepítési Kód: _____

<u>Modul típusa:</u>	<u>Megnevezése:</u>	<u>Elhelyezése:</u>	<u>S/N:</u>
Központ	Panel		
HSM2108	Zónabővítő 1		
HSM2108	Zónabővítő 2		
HSM2108	Zónabővítő 3		
HSM2108	Zónabővítő 4		
HSM2108	Zónabővítő 5		
HSM2108	Zónabővítő 6		
HSM2108	Zónabővítő 7		
HSM2108	Zónabővítő 8		
HSM2108	Zónabővítő 9		
HSM2108	Zónabővítő 10		
HSM2108	Zónabővítő 11		
HSM2108	Zónabővítő 12		
HSM2108	Zónabővítő 13		
HSM2108	Zónabővítő 14		
HSM2108	Zónabővítő 15		
HSM2HOSTx	Vezeték nélküli bővítő		
HSM2300	Tápegység modul 1		
HSM2300	Tápegység modul 2		
HSM2300	Tápegység modul 3		
HSM2300	Tápegység modul 4		
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 1		
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 2		
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 3		
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 4		
HSM2208	Kimenet bővítő 1		
HSM2208	Kimenet bővítő 2		
HSM2208	Kimenet bővítő 3		
HSM2208	Kimenet bővítő 4		
HSM2208	Kimenet bővítő 5		
HSM2208	Kimenet bővítő 6		
HSM2208	Kimenet bővítő 7		
HSM2208	Kimenet bővítő 8		
HSM2208	Kimenet bővítő 9		
HSM2208	Kimenet bővítő 10		
HSM2208	Kimenet bővítő 11		
HSM2208	Kimenet bővítő 12		
HSM2208	Kimenet bővítő 13		
HSM2208	Kimenet bővítő 14		
HSM2208	Kimenet bővítő 15		
HSM2208	Kimenet bővítő 16		

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>	<u>S/N:</u>
Billentyűzet 1			
Billentyűzet 2			
Billentyűzet 3			
Billentyűzet 4			
Billentyűzet 5			
Billentyűzet 6			
Billentyűzet 7			
Billentyűzet 8			
Billentyűzet 9			
Billentyűzet 10			
Billentyűzet 11			
Billentyűzet 12			
Billentyűzet 13			
Billentyűzet 14			
Billentyűzet 15			
Billentyűzet 16			

2. Alap konfigurációs lépések

Ha a bekötés elkészült, akkor a következő általános konfigurációs opciókat kell beállítani:

1. Első billentyűzet beléptetése
2. Nyelv beállítás
3. Modulok beléptetése
4. Vezeték nélküli modulok és eszközök beléptetése
5. Rendszer beállítások programozása
6. Zónatípusok beállítása
7. Partíciók létrehozása, zónák partícióhoz rendelése
8. Rendszer időzítések beállítása
9. Billentyűzetek partícióhoz rendelése
10. Kommunikátor beállítása, ha szükséges
11. Rendszer ellenőrzése

3. Gyári kódok

Telepítői kód

A telepítői programozásba való belépést biztosító kód [*][8][Telepítői kód]. Gyári alapbeállítás 4 számjegy esetén: 5555
Megváltoztatható a Szekció [006][003]-ban.

Rendszer mesterkód – Felhasználói kód [01]

A Rendszer Mesterkód bármely partíció élesítésére és hatástalanítására, egyéb kódok programozására és min-den billentyűzet-parancs használatára szolgál. A Mester kód csak, akkor változtatható, ha a Szekció [015] Opció 6 KI van kapcsolva, ilyenkor csak a programozásban tudjuk megváltoztatni.

Megjegyzés: Alapértéke: [1234]

4. Az első billentyűzet beléptetése

Vezetékes billentyűzet beléptetéséhez, miután bekötötte a billentyűzetet, ill. az egész rendszert és elindította a központot a táprá-adással, nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten, ez lesz az 1. billentyűzet. Ez később változtatható.

Belépés telepítői programozásba

Telepítői programozás

A kommunikátor- és panel opciók beállítása a már beléptetett billentyűzeten a telepítői programozási menüben történhet. A Telepítői kód alapértéke: [5555], de ezt az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében célszerű megváltoztatni.

A [] zárójelek között megadott számok és jelek jelzik, hogy mit kell megadni a billentyűzeten.

Belépés programozási menübe [*][8][5555]

[*] jelzi a speciális parancsot

[8] programozói mód menübe lépés parancsa

[5555] Telepítői kód, amit meg kell adni a programozói módhoz

5. Nyelvbeállítás

A billentyűzeten megjelenő szövegek és címkék különböző nyelveken jeleníthetők meg. Telepítői módból a következő módon változtatható meg a nyelv:

1. lépés: Lépjen be a telepítői programozásba: [*][8][Tel.kód].
2. lépés: Lépjen be a Szekció [000] és az alszekció [000]-ba.
3. lépés: Válassza ki a megfelelő nyelvet.
4. lépés: Lépjen ki a [#] lenyomásával.

[000]> [000][19] Magyar nyelv beállítása

Megjegyzés: A választható nyelvek a billentyűzet régiójától függnak.

Megjegyzés: Miután megváltoztatta a nyelvet, azonnal lépjen be a címkék gyári alapra állítása szekcióba ([999] következő bekezdés) -be és írja a telepítői kódot, majd ismét a [999]-et, így minden címke gyári alapra áll az adott nyelven.

[000]> [999] [Telepítői kód] [999] Címkék gyári alapra állítása

6. Modul programozás – beléptetés

[902] Modul programozás > [000] Automata beléptetés

A rendszer automatikusan belépteti az összes CORBUS-ra kötött eszközt. A billentyűzeten kijelzi, hogy összesen hány modul lett beléptetve. Ha több azonos típusú modul van egy rendszerben akkor a rendszer véletlenszerű sorrendben lépteti be azokat. A modulok címe (slot száma) határozza meg a modulok be és kimenetének sorszámát. A modulok slot száma módosítható így pl.: a bemenetek sorba rendezhetők.

[902] Modul programozás > [003] Modul cím hozzárendelés szerkesztés

Ez a funkció csak szöveges/LCD billentyűzeten érhető el. Ez a szekció a modul címének megváltoztatására van. A nyilakkal lépjen el a listában a megfelelő sorszámú modulig, majd a [*]-gal válassza ki, és adja meg az új két számjegyű címet. Ha hibás címet ad meg, akkor hibahangot ad a billentyűzet.

7. Vezeték nélküli eszközök beléptetése

Vezeték nélküli eszközök programozása

Minden opcionális modult és eszközt be kell léptetni a rendszerbe. Minden vezetéknélküli eszközt az elektronikus sorozat szám (ESN) alapján azonosít a központ. A vezetéknélküli vevőegységet is be kell léptetni mielőtt az első vezetéknélküli eszközt beléptetné. (3. fejezet)

Szekció [804] vezetéknélküli eszközök programozása [000] automatikus beléptetés

Egy vezetéknélküli eszköz beléptetéséhez nyomja le és tartsa nyomva az eszköz beléptetési gombját (Enroll), vezetéknélküli kulcs esetén a „*” gombot, amíg a LED sárgán felvillan, majd azonnal engedje el a gombot. A billentyűzet kiírja az eszköz ID számát és az első szabad zóna vagy eszköz helyre lépteti be, majd elfogadásra vár. Nyomja meg [*] gombot az elfogadáshoz, vagy válasszon másik szabad helyet. Végezze el a billentyűzeten a beléptetési „várakozó” összes lépését a beléptetés befejezéséhez. Különböző zóna és eszköz jellemzők programozhatóak az eszköztől és zónatípustól függően. További részletek a leírásban.

8. Rendszer beállítások programozása

[013] Első rendszer opciós kódok

Opció	Gyári/Javasolt	BE
2	KI [BE]	Kettős ellenállással lezárt (DEOL)
6	BE [KI]	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve

KI	Egy ellenállással lezárt hurok (EOL)
	Hangos kilépési hibajelzés tiltva

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Javasolt	BE
4	KI [BE]	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód
7	BE [KI]	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve

KI	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz
TLM (telefonvonal figyelés) tiltva	

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Javasolt	BE
5	KI []	Billentyűzeti csipogó sziréna követő

KI	Nem sziréna követő
----	--------------------

9. Zóna programozás

[001] Zóna típus beállítás > [001]-[128] zóna száma > [xxx] zóna típus

[001] Zóna típusok

000 A zóna nincs használva

001 1. késleltetett

002 2. késleltetett

003 Azonnali

004 Követő

005 Követő Otthonmaradó/Távozó

006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó

007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)

008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)

009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó

010 Követő késleltetett

011 Nappali

012 Éjszakai

016 Utolsó ajtó

017 24 órás Behatolás

018 24 órás sziréna / csipogó

023 24 órás Felügyelt

024 24 órás Felügyelt csipogó

025 Auto ellenőrzött tűz

027 Tűz felügyeleti

040 24 órás Gáz

041 24 órás CO (vezetékes)

042 24 órás Támadás (holdup)

043 24 órás Támadás (Pánik)

045 24 órás Hő

046 24 órás Orvosi

047 24 órás Segélykérő

048 24 órás Sprinkler

049 24 órás Vízömlés

051 24 órás Kapcsolt szabotázs

052 24 órás nem riasztó

056 24 órás magas hőmérséklet

057 24 órás alacsony hőmérséklet

060 24 órás Szabotázs

066 Impulzusos kulcsos kapcsoló

067 Kétállású kulcsos kapcsoló

068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló

069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló

071 Ajtócsengő

072 Élesítési zóna

[002] Zóna attribútumok:

[002] Zóna attribútum > [001]-[128] Zóna száma > [attribútumok kiválasztása]

Az alábbi attribútumokat állíthatjuk be zónánként:

1. Hangos/Csendes
2. Folyamatos/Szagotott
3. Ajtócsengő/Nem csipog
4. Kiiktatható/ Nem kiiktatható
5. Kényszerített élesíthetőségű/Nem
6. Riasztás számláló van/Nincs riasztás számláló
7. Átviteli késleltetés van/Nincs
8. Betörés ellenőrzés van/Nincs
9. NC lezárás az adott zónán/A rendszer opciók (Szekció [013]) által meghatározott
10. EOL lezárás az adott zónán/A rendszer opciók (Szekció [013]) által meghatározott
11. DEOL lezárás az adott zónán/A rendszer opciók (Szekció [013]) által meghatározott
12. Gyors hurok választódó/Normál
13. 2 irányú hang
14. Támadás ellenőrzési időzítő van/Nincs

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

10. Partíció programozás, zónák partícióhoz rendelése

A partíciók engedélyezése; a Partíció 1 (a rendszer) mindig engedélyezett, míg a Partíció 2..8 engedélyezhető/tiltható.
A panelek több partícióra oszthatóak, HS2016: 2, HS2032: 4, HS2064: 8, HS2128: 8.

[200] Partíció programozás> [001] Partíciók engedélyezése/tiltása

Opció1..8 a partíció 1..8 engedélyezése/tiltása.

[201]Partíció 1...[208] Partíció 8. Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz

Ha több partíció van, akkor a Szekció [200][001]-ben engedélyezni kell azokat.

Bármely zóna hozzárendelhető bármely partícióhoz. A több partícióhoz hozzárendelt zónák a közös zónák (globális zónák). Közös zóna csak akkor élesedik, ha minden partíció (melybe beletartozik a zóna) élesítve van, s bármely partíció hatástalanítása hatástalanításra kerül.

Alapértelmezés szerint az alaplap (HS2016: 1-6, HS2032/HS2064/HS2128: 1-8) és 9-16 zónák az 1. partícióhoz tartoznak. További zónák alkalmazása, vagy ha több partícióra van szükség, akkor a zónák megfelelő partíciókhoz történő hozzárendelését engedélyezni kell. A szekciókon belül [001]..[016] alszekciókban választhatóak ki a zónák 8-as csoportokban:

11. Rendszer idők

[005] Rendszer idők> [000] Rendszer terület

Szíréná idő percben (összes partícióra)

Gyári érték: 004 [][][][] Érvényes beírás 001-255 perc

A[#] megnyomással ki lehet lépni, nem szükséges a további lehetőségeken állítani/végig lépkedni:

Szíréná késleltetési időzítő/Betörés ellenőrzési időzítő/Támadás ellenőrzési időzítő/Zóna hurok választzó/Óra állítás

[005] Rendszer idők> [001]..[008] Partíció 1..8 idők

HS2016/HS2032/HS2064/HS2128:

[005]> [001] Partíció 1 idők másodpercben

Gyári érték

030 [][][] 1-es belépési késleltetés (001-255)
045 [][][] 2-es belépési késleltetés (001-255)
120 [][][] Kilépési késleltetés (001-255)
010 [][][] Végleges késleltetés (001-010)

HS2032/HS2064/HS2128:[005]> [003] Partíció 3 idők másodpercben

Gyári érték

030 [][][] 1-es belépési késleltetés (001-255)
045 [][][] 2-es belépési késleltetés (001-255)
120 [][][] Kilépési késleltetés (001-255)
010 [][][] Végleges késleltetés (001-010)

HS2064/HS2128:

[005]> [005] Partíció 5 idők másodpercben

Gyári érték

030 [][][] 1-es belépési késleltetés (001-255)
045 [][][] 2-es belépési késleltetés (001-255)
120 [][][] Kilépési késleltetés (001-255)
010 [][][] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 7 idők másodpercben

Gyári érték

030 [][][] 1-es belépési késleltetés (001-255)
045 [][][] 2-es belépési késleltetés (001-255)
120 [][][] Kilépési késleltetés (001-255)
010 [][][] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [002] Partíció 2 idők másodpercben

Gyári érték

030 [][][] 1-es belépési késleltetés (001-255)
045 [][][] 2-es belépési késleltetés (001-255)
120 [][][] Kilépési késleltetés (001-255)
010 [][][] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [004] Partíció 4 idők másodpercben

Gyári érték

030 [][][] 1-es belépési késleltetés (001-255)
045 [][][] 2-es belépési késleltetés (001-255)
120 [][][] Kilépési késleltetés (001-255)
010 [][][] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [006] Partíció 6 idők másodpercben

Gyári érték

030 [][][] 1-es belépési késleltetés (001-255)
045 [][][] 2-es belépési késleltetés (001-255)
120 [][][] Kilépési késleltetés (001-255)
010 [][][] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 8 idők másodpercben

Gyári érték

030 [][][] 1-es belépési késleltetés (001-255)
045 [][][] 2-es belépési késleltetés (001-255)
120 [][][] Kilépési késleltetés (001-255)
010 [][][] Végleges késleltetés (001-010)

12. PGM kimenetek programozása

[007] PGM partícióhoz rendelés>[000] Bell szíréná kimenet partícióhoz rendelése

Partíció 1.. 8

[007] PGM partícióhoz rendelés > [001]..[164] PGM kimenetek partícióhoz rendelése

Partíció 1.. 8

[008] PGM időzítés> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc

Perc/Másodperc

[008] PGM időzítés > [001]..[164] PGM kimenetek időzítése

001-255 (perc/másodperc)

[009] PGM típusok

[009]> [001]..[164] PGM típusok

100 Nem használt

101 Betörés és Tűz szíréná

102 Késleltetett betörés és tűz

103 Érzékelő újraindítás [*][7][2]

104 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)

109 Kisegítő impulzus

111 Billentyűzet hangjelzőjét követő

114 Élesítésre kész/Üzemkész

115 Élesített állapot

116 Távozó élesítés

117 Otthonmaradó élesítés

120 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül

121 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])

122 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])

123 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])

124 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])

129 Partíció állapot riasztási memória

132 Támadás (Holdup)

134 24 órás csendes bemenet (PGM2)

135 24 órás hangos bemenet (PGM2)

146 TLM és riasztás

147 Kissoff

148 Indító föld impulzus

149 Alternatív kommunikátor

155 Rendszer hiba

156 Rendszer esemény

157 Rendszer szabotázs

161 DC hiba

165 Proximity tag használat

175 Szíréná áll. és Prog. hozzáférés

176 Távoli működtetés (DLS)

184 Nyitás riasztás után

200 Zónakövető

201 Zónakövető Zóna 1-8

202 Zónakövető Zóna 9-16

203 Zónakövető Zóna 17-24

204 Zónakövető Zóna 25-32

205 Zónakövető Zóna 33-40

206 Zónakövető Zóna 41-48

207 Zónakövető Zóna 49-56

208 Zónakövető Zóna 57-64

209 Zónakövető Zóna 65-72

210 Zónakövető Zóna 73-80

211 Zónakövető Zóna 81-88

212 Zónakövető Zóna 89-96

213 Zónakövető Zóna 97-104

214 Zónakövető Zóna 105-112

215 Zónakövető Zóna 113-120

216 Zónakövető Zóna 121-128

[010] PGM attribútumok

Kimenetenként a beállított típustól függően állíthatjuk az 1..16 attribútumokat.

Például:

Valós kimenet/Időzített/ Felhasználói kód szükséges/ Napirend 1/Belépési késleltetés/Kilépési késleltetés/Ajtócseng/Billentyűzet csipogó zóna riasztás/Hangos kilépési hi-ba/Automata élesítés előriasztás és még számos lehetőség a típusoktól függően.

[011] PGM Opciók

Bizonyos PGM típus esetén az alábbi kapcsolódó opciók megadása szükséges a megfelelő működéshez: Zóna/Felhasználó/Napirend.

13. Billentyűzet programozás

[860] Billentyűzet sorszámának lekérdezése

[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás

[861]..[876] > [000] Partíció maszk

Gyári érték: 01

00 - Globális
01 - Partíció 1
02 - Partíció 2

03 - Partíció 3
04 - Partíció 4
05 - Partíció 5

06 - Partíció 6
07 - Partíció 7
08 - Partíció 8

[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna)

[861]..[876] > [021] Billentyűzet opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE	[] [F] Tűz gomb engedélyezve
2	BE	[] [M] Segélykérő gomb engedélyezve
3	BE	[] [P] Pánik gomb engedélyezve
4	KI	[] Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva

KI	[F] Tűz gomb tiltva
	[M] Segélykérő gomb tiltva
	[P] Pánik gomb tiltva
	Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva ('X')

[861]..[876] > [022] Billentyűzet opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE	[] Helyi óra kijelzés engedélyezve
2	KI	[] Helyi óra 24 órás kijelzés
5	BE	[] Power LED engedélyezve

KI	Helyi óra kijelzés tiltva
	Helyi óra AM/PM kijelzés
	Power LED tiltva

[861]..[876] > [023] Billentyűzet opciók 3

Opció	Gyári/Állapot	BE
3	KI	[] Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó PGM kimenet
8	KI	[] Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva

KI	Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó zóna bemenet
	Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva

[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..128

4 gyors/Bing-Bing/ Ding-Dong/Sziréna

[861]..[876] > [999] Alapra állítás

14. Kommunikátor programozása

[300] Panel / Vevőegység Kommunikációs hívásirány

[300]> [001]..[004] Vevőegység 1..4

01 Telefon vonal
02 Alternatív kommunikátor automata irány
03 Alternatív kommunikátor Vevőegység 1 - Ethernet
04 Alternatív kommunikátor Vevőegység 2 - Ethernet
05 Alternatív kommunikátor Vevőegység 3 - GPRS
06 Alternatív kommunikátor Vevőegység 4 - GPRS

[301] Telefonszám programozás

Megjegyzés: A következők közül választhat speciális funkciókat: "Hex B" - a [*] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex C" - a [#] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex D" - a panel vár a tárcsahangra; "Hex E" - 2 másodperces szünet; "Hex F" - telefonszám vége jelző
Megjegyzés: A szöveges billentyűzeten megjelenő "D" karaktert ne törölje.

[301]> [001]..[004] Vevőegység1..4 telefonszámai (DFFF.. 32 számjegy)

[309] Rendszer hívásirány opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE	[] Vevőegység 1-re üzenetek küldése
2	KI	[] Vevőegység 2-re üzenetek küldése
3	KI	[] Vevőegység 3-ra üzenetek küldése
4	KI	[] Vevőegység 4-re üzenetek küldése

KI	Nincs
	Nincs
	Nincs
	Nincs

[309]> [001] Karbantartási események

[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok

[310] Azonosító

[310]> [000] [] [] [] [] [] Rendszerazonosító kód

[310]> [001]..[008] Partíció 1..8

[311]..[318] Partíció 1..8 hívásirány opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE	[] Vevőegység 1-re üzenetek küldése
2	KI	[] Vevőegység 2-re üzenetek küldése
3	KI	[] Vevőegység 3-ra üzenetek küldése
4	KI	[] Vevőegység 4-re üzenetek küldése

KI	Nincs
	Nincs
	Nincs
	Nincs

[350] Kommunikációs formátumok

[350]> [001]..[004] Vevőegység 1..4

03 DTMF CONTACT ID

04 SIA FSK

[377] Kommunikációs változók

Szükség esetén beállítható, a Riasztás számláló/Átviteli késleltetés/Egyéb telefonos időzítők

[377]> [003] Teszt átvitel időköz

[377]> [004] Teszt átvitel időpontja

[380] Kommunikációs opciók 1

Opció	Gyári/Javasolt	BE
1	BE	[] Kommunikáció engedélyezve
5	KI	[] Párhuzamos kommunikáció

KI	Kommunikáció tiltva
	Párhuzamos tárcsázás tiltva

[382] Kommunikátor opciók 3

Opció	Gyári/Javasolt	BE
5	KI	[] Alternatív kommunikátor TL280 engedélyezése

KI

[384] Kommunikátor tartalék opciók

Opció	Gyári/Javasolt	BE
2	BE	[] Tartalék opció - vevőegység 2

KI	Nem
----	-----

15. Gyári beállításokra visszaállítás

[989] Mester kód visszaállítása

A funkcióhoz adja meg a következőt [989][Telepítői kód][989].

[990] Telepítői kizárás

A funkcióhoz adja meg a következőt [990][Telepítői kód][990]

[991] Billentyűzet

/991/ > [901]..[916] Billentyűzet 1..16

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][9xx][Telepítői kód][9xx]

/991/ > [999] Minden billentyűzet

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][999][Telepítői kód][999]

[993] Alternatív kommunikátor

A funkcióhoz adja meg a következőt [993][Telepítői kód][993]

[996] HSM2HOST

A funkcióhoz adja meg a következőt [996][Telepítői kód][996]

[999] Rendszer

A funkcióhoz adja meg a következőt [999][Telepítői kód][999]

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálat-hoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztésért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szak-szervízt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szírinénák.

Importőr által működtetett szakszervíz a fenti gyártmányú termékekhez: DSC Hungária Kft.



A **biztonság**
művészete

2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: +361 2103359, +361 3230638
Technikai információ: +3630 2790882
E-mail: info@dsc.hu
Web: www.dsc.hu
Nyitva tartás: H-P, 8.00 – 16.00