

**PC560 programozási lapja**

Vásárló \_\_\_\_\_

Cím \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Üzembehelyezés dátuma \_\_\_\_\_

**KAPCSOLATOK**

Név \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Név \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Név \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

**ZÓNA INFORMÁCIÓK**

| Zóna | Zóna típusa | Védett terület |
|------|-------------|----------------|
| 1    | _____       | _____          |
| 2    | _____       | _____          |
| 3    | _____       | _____          |
| 4    | _____       | _____          |

Belépési késleltetési idő \_\_\_\_\_ másodperc

Belépési késleltetési idő \_\_\_\_\_ másodperc

**BILLENTYŰZET FUNKCIÓK**

[P] Billentyű ☐ Hallható ☐ Csendes

**MEGJEGYZÉSEK**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### [01.] Zóna definíciók

Megjegyzés: Zónák definiálásakor először a késleltetett zónákat kell kijelölni, majd utána a többi.

| <u>Alapérték</u> |       |         | <u>1. digit</u> | <u>2. digit</u>                    |
|------------------|-------|---------|-----------------|------------------------------------|
| 0 0              | _____ | 1. zóna | [0] Hangos      | [0] Standard késleltetett          |
| 0 1              | _____ | 2. zóna | [1] Csendes     | [1] Instant (azonnali)             |
| 0 2              | _____ | 3. zóna |                 | [2] Belső                          |
| 0 2              | _____ | 4. zóna |                 | [3] Home-Away késleltetési         |
|                  |       |         |                 | [4] 24 órás folyamatos riasztással |
|                  |       |         |                 | [5] 24 órás pulzáló                |

### [02.] Rendszer Idők

| <u>Alapérték</u> |       |                                            |
|------------------|-------|--------------------------------------------|
| 0 3 0            | _____ | Belépési késleltetési idő (másodpercekben) |
| 1 2 0            | _____ | Kilépési késleltetési idő (másodpercekben) |
| 0 0 4            | _____ | Sziréna kikapcsolásának ideje (percekben)  |

Érvényesen beléptethető számok: "001 - 255". Ne programozzon "000"-t.

### [03.] Installáló kód

| <u>Alapérték</u> |       |
|------------------|-------|
| 0 5 6 0          | _____ |

### [04.] Programozható Kimeneti Opciók (PGM1 és PGM2 kimenetek)

| <u>Alapérték</u> |       |                                                 |
|------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 0 3              | _____ | Programozható kimenet                           |
|                  |       | [01] Segéd kimenet                              |
|                  |       | [02] Billentyűzet hangjelzését követő kimenet   |
|                  |       | [03] Rendszer állapot (élesítve/hatástalanítva) |
|                  |       | [04] Letöltés                                   |

### [05.] Első Rendszer Opciók Kód

| <u>Alapérték</u> |       | <u>Zóna-jelzőfény világít</u> | <u>Zóna-jelzőfény nem világít</u> |
|------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| OFF              | _____ | 1. zóna-jelző                 | Kulcsos működtetés engedélyezve   |
| ON               | _____ | 2. zóna-jelző                 | Kulcsos működtetés tiltva         |
| OFF              | _____ | 3. zóna-jelző                 | [P] gomb csendes működtetésű      |
| OFF              | _____ | 4. zóna-jelző                 | [P] gomb hangos működtetésű       |
|                  |       |                               | KEY bemenet Szabotázs zóna        |
|                  |       |                               | KEY bemenet kulcsos kapcsoló      |
|                  |       |                               | Rendőrségi kód engedélyezve       |
|                  |       |                               | Rendőrségi kód tiltva             |

### [06.] Második Rendszer Opciók Kód

| <u>Alapérték</u> |       | <u>Zóna-jelzőfény világít</u> | <u>Zóna-jelzőfény nem világít</u> |
|------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ON               | _____ | 1. zóna-jelző                 | DTMF tárcsázás                    |
| OFF              | _____ | 2. zóna-jelző                 | Impulzusos tárcsázás              |
| OFF              | _____ | 3. zóna-jelző                 | 1400Hz Handshake                  |
| OFF              | _____ | 4. zóna-jelző                 | 2300Hz Handshake                  |
|                  |       |                               | DLS Válasz engedélyezve           |
|                  |       |                               | DLS válasz tiltva                 |
|                  |       |                               | Visszahívás engedélyezve          |
|                  |       |                               | Visszahívás tiltva                |

### [07.] Harmadik Rendszer Opciók Kód

| <u>Alapérték</u> |       | <u>Zóna-jelzőfény világít</u> | <u>Zóna-jelzőfény nem világít</u> |
|------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ON               | _____ | 1. zóna-jelző                 | Visszaállítások hatástalanításkor |
| OFF              | _____ | 2. zóna-jelző                 | Visszaállítás szirénaidő után     |
| OFF              | _____ | 3. zóna-jelző                 | Későbbi használatra               |
| OFF              | _____ | 4. zóna-jelző                 | Későbbi használatra               |

**[08.] Első Telefonszám**

\_\_\_\_\_ 18 digit Alapban:FFFF \* 4 \* Hexa D 2 mp-s késleltetés

**[09.] Második Telefonszám**

\_\_\_\_\_ 18 digit Alapban:FFFF \* 4 \* Hexa D 2 mp-s késleltetés

**[10.] Ügyfél azonosító**Alapérték

F F F F \_\_\_\_\_ 4 hexa digit.

A 0-t nem tudja átvinni, ezért \* 1 \* -t kell beütni.

Ha 3 digitet használunk, akkor a 4. 0 legyen, fel kell tölteni.

**[11.] Zóna riasztási/helyreállási üzenetkódok**Alapban

FF

|       |                  |       |                       |
|-------|------------------|-------|-----------------------|
| _____ | 1. Zóna riasztás | _____ | 1. Zóna helyreállítás |
| _____ | 2. Zóna riasztás | _____ | 2. Zóna helyreállítás |
| _____ | 3. Zóna riasztás | _____ | 3. Zóna helyreállítás |
| _____ | 4. Zóna riasztás | _____ | 4. Zóna helyreállítás |
| _____ | Tamper riasztás  | _____ | Tamper helyreállítás  |

**[12.] Zárási/Nyitási üzenetkódok**Alapban

FF

|                    |       |                     |       |
|--------------------|-------|---------------------|-------|
| Felhaszn. 1. Zárás | _____ | Felhaszn. 1. Nyitás | _____ |
| Felhaszn. 2. Zárás | _____ | Felhaszn. 2. Nyitás | _____ |
| Felhaszn. 3. Zárás | _____ | Felhaszn. 3. Nyitás | _____ |
| Felhaszn. 4. Zárás | _____ | Felhaszn. 4. Nyitás | _____ |

**[13.] Karbantartási/Elsőbbségi üzenetkódok**Alapban

FF

|                      |       |
|----------------------|-------|
| [P]                  | _____ |
| [A]                  | _____ |
| [F]                  | _____ |
| Akku hiba            | _____ |
| Akku hiba visszaállt | _____ |
| Periódikus teszt kód | _____ |
| Rendőrségi kód       | _____ |

**[14.] Letöltési hozzáférési kód**Alapérték

0 5 0 5 \_\_\_\_\_